







recursos de acesso rápido da hp


atalhos


 **Caixa de entrada.** Envie e receba mensagens de e-mail e anexos de clientes, colegas de trabalho, amigos e família.



 **Internet Explorer.** Surfe pela web, faça download de arquivos e realize transações de e-business pela Internet.*

 **Visualizador HP.** Gerencie compromissos, tarefas, mensagens e documentos usando uma interface conveniente.


 **Contatos, Tarefas e Calendário**
 Com o Pocket Outlook você pode
 manter os contatos, listas de tarefas e compromissos sincronizados com o PC de mesa.


 **MS Voice Recorder.** Use o microfone embutido para gravar notas de voz e ouvir depois.


 **HP quick pad.** Anote, salve e compartilhe lembretes com outros programas, ou envie-os como mensagens de e-mail.


 **MS Office.** Com o Pocket Access, Excel e Word, você
 pode levar consigo os documentos importantes do escritório, ou criar documentos novos num estalar de dedos.

ícones de hardware

 **Configurações HP.** Controle visor, sons, alimentação e propriedades do sistema com um aplicativo fácil de usar.

 **Backup da HP.** Proteja informações importantes com backup rápido e seguro e restaure os dados no HP Jornada.

 **Dial-up HP.** Conecte-se à Internet ou à rede da empresa de quase todos os lugares.

 **Windows Media Player.** Com fones de ouvido, ouça as gravações MP3 em qualquer lugar com um simples toque nos botões de áudio do HP Jornada.

Conteúdo do CD

O CD incluído com o HP Jornada contém programas importantes da Microsoft. Use esses produtos de software para aproveitar a incrível capacidade do HP Jornada de compartilhar informações com o PC de mesa.

- **Microsoft ActiveSync** — conecte o HP Jornada a um PC com Windows 95/98/NT/2000.
- **Microsoft® Internet Explorer** — surfe pela web com estilo no pc de mesa.


Software na Web:
No site do HP Jornada (<http://www.hp.com/jornada/solutions>), há vários software para aumentar a produtividade.

Nota:
Alguns programas de software do CD-ROM da Microsoft foram projetados para dispositivos de Pocket PC e não são compatíveis com o HP Jornada Série 700.

informações sobre:

consulte esta fonte:

Programas sobre o HP Jornada

Guia do Usuário do HP Jornada Série 700 e Ajuda on-line. Para ver a Ajuda, toque em  e em Ajuda.

Informações sobre recursos, configuração, solução de problemas e telefones para o suporte técnico da HP

Guia do Usuário do HP Jornada Série 700.

Programas adicionais que podem ser instalados no HP Jornada

Site do HP Jornada na web [www.hp.com/jornada] e pasta Extras no CD-ROM do Microsoft® ActiveSync®.

Conexão e sincronização com um PC de mesa

Livreto de primeiros passos do Microsoft ActiveSync ou Ajuda do ActiveSync no PC de mesa. Também em www.pocketpc.com

Atualizações de última hora e informações técnicas detalhadas

Arquivos Leiam e na pasta Microsoft ActiveSync no PC de mesa, CD-ROM ActiveSync e www.hp.com/jornada. Também em www.pocketpc.com

Informações atualizadas sobre PCs de mão com Windows

<http://www.pocketpc.com>



Impresso em Cingapura.
Fevereiro de 2001
©Hewlett-Packard Company 2000
Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas e produtos usados neste cartão são nomes comerciais, marcas de serviços, marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows, e a logomarca do Windows são marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

pc de mão hp jornada série 700

→ primeiros passos


1 **Conecte o adaptador ac.**

2 **Instale a bateria principal.**

3 **Instale a bateria de backup.**
 Feche a bateria de backup antes de fechar a porta do CompactFlash.

4 **Siga o assistente de boas-vindas.**


5 **Ajuste as configurações do visor e de volume.**

Toque no ícone  de hardware no lado direito da tela do HP Jornada para iniciar o utilitário de configurações HP.

6 **Registre o HP Jornada**

Para receber a cobertura de garantia, suporte técnico e informações sobre atualizações, registre o HP Jornada em www.hp.com/jornada.

Para obter instruções detalhadas, consulte o Guia do Usuário do HP Jornada Série 700.



bateria de backup

*O modem é adquirido separadamente para o modelo J710. Alguns sites/conteúdos da web podem não estar disponíveis.

→ conexão

1 Instale o Microsoft® ActiveSync® no PC de mesa.



Instale o ActiveSync do CD-ROM Microsoft incluído com o HP Jornada.

Nota: Se você ainda não tiver uma versão do Microsoft Outlook no PC de mesa, instale o Outlook 2000 antes de instalar o ActiveSync.

2 Conecte o cradle ou o cabo de sincronismo ao PC de mesa e depois ao HP Jornada.

Escolha o método de conexão (serial ou USB) e configure o HP Jornada como mostrado na ilustração abaixo. O HP Jornada detecta automaticamente o tipo de conexão e se configura para se comunicar com o PC de mesa.


3 Quando você conectar o HP Jornada ao PC de mesa, o Assistente de Nova Parceria deve iniciar automaticamente. Siga as instruções da tela para digitar um nome para o HP Jornada e definir as opções de sincronização.



Para instruções detalhadas, consulte o guia do usuário e o guia de início rápido do Microsoft ActiveSync fornecido com o CD-ROM.

o hp jornada em um relance

1. LED de notificação
2. Teclas de atalho HP
3. Reinicialização
4. LED de status
5. Microfone
6. Botões de áudio
7. Caneta
8. Jaque DC
9. LED de bateria
10. Conector de telefone
11. Tecla liga/desliga
12. Ícones de hardware HP



13. Porta CompactFlash
14. Tampa da bateria de backup
15. Compartimento da bateria de backup
16. Liberação da porta CompactFlash
17. Slot PC Card
18. Slot Smart Card
19. Botão de ejeção do PC Card
20. Jaque de fone de ouvido
21. Slot de cabo de segurança
22. Porta infravermelha (IrDA)
23. Bateria principal
24. Botão de liberação da bateria principal
25. Porta serial

